



manual de instalação

1.



Verificar se a abertura feita no topo do tanque está com diâmetro de 461,5 mm.

2.



Posicione o friso e solde-o buscando manter o nivelamento e a distância de 130 mm do topo do friso até o topo do tanque. Cuidado para não empenar durante a solda.

3.



Posicione adequadamente a tampa sobre o friso, tomando cuidado para não danificar a vedação.

4.



Aplique a cinta em volta da tampa e do friso posicionando-a corretamente para unir os dois.

5.



Coloque o parafuso na cinta e aperte a porca com a chave até fixar completamente a cinta, para criar a pressão de vedação da guarnição.

6.



Realize agora o teste hidrostático verificando se há vazamento nas vedações do friso com a cinta e na sobretampa.

7.



Após realizar teste hidrostático, rosqueie o bujão tupy 3/4" BSP na tampa de visita.
A existência do anel de vedação dispensa o uso de teflon na vedação do bujão.

Sugestão de instalação



Posicionar a tampa de forma que a sobretampa fique com a abertura voltada para a cabine do caminhão. Isso evitará quebra da sobretampa no caso do operador esquecer de baixa-la.

recomendações de utilização



1.

Antes de abrir a tampa libere os gases do compartimento do tanque através do acionamento da válvula de alívio de pressão localizado na sobre tampa.



2.

Puxe o cabo da tampa para acionar o primeiro estágio de abertura e liberar o vapor do tanque com segurança.



3.

Após abrir o cabo da tampa, acione a alavanca do gancho para liberar a trava de segurança do segundo estágio de abertura

alerta



Não acione a válvula de alívio com muita pressão ou força. O equipamento é preciso e sensível a impactos. Podendo sofrer avarias em seu funcionamento ou na sua calibração.



Nunca trafegue com a sobre-tampa aberta.

garantia

PERÍODO DE GARANTIA

Este produto possui garantia contra defeito de fabricação ou material para o período de **1 ano** a contar da data de aquisição contida na Nota Fiscal da Vlados ou do implemento rodoviário adquirido.
As juntas e vedações tem garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.

QUANDO A GARANTIA DEVE SER SOLICITADA

Em caso de defeito apresentado pela peça procure a assistência técnica da Vlados com o número do lote da peça em mãos.
O número de lote encontra-se gravado na parte externa do corpo da peça. Não desmonte o produto para realizar manutenções fora das recomendações.

NÃO SÃO COBERTAS POR GARANTIA AS SEGUINTE CONDIÇÕES:

- 1- dano provocado por acidente no manuseio ou uso incorreto;
- 2- defeito causado por falha de montagem ou manutenção inadequada;
- 3- produto desmontado ou alterado;
- 4- desgaste ou deformação considerada normal à aplicação e ao tempo de uso.

Observação: Antes do primeiro uso da tampa realize o teste hidrostático no tanque.

Itens necessários para a instalação que não compõem o produto: tubo de 1/4" e chave de aperto